

# 化学的にコンクリートノロを溶解

# サンヒット・ノロとり剤 **SUNHIT**

**特 徴** サンヒット・ノロとり剤は、コンクリートノロ溶解除去洗浄剤です。  
メタルフォーム、ステンレスフォーム、樹脂型枠等に付着したコンクリート、モルタル、セメントペースト類を徐々に分解破壊します。  
仮設機材、ボルト類の清掃にも使用可能です。  
また、床面のスケール除去剤、トイレの尿石除去剤としてもお使い頂けます。  
用途に応じて原液から20倍希釈にてご使用ください。  
毒物劇物に該当致しません。

**用 途** 金属型枠、樹脂型枠等の洗浄  
ボルト、ナット等の治具等に付着したコンクリート、モルタル、セメントペーストの除去  
床面のスケール除去  
トイレの尿石除去

**荷 姿** 20kg (バッグインボックス)  
4kgポリ容器×4

**性 状**

外観	pH	比重
無色透明液体	酸性	1.01~1.11

- 注 意**
- 1、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
  - 2、ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。  
本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺への影響をご確認ください。
  - 3、エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。
  - 4、塗布したまま長時間放置しておくとも機材を傷める恐れがありますのでご注意ください。
  - 5、大理石には使用しないでください。御影石の鏡面は艶ぼけすることがあります。
  - 6、亜鉛等を腐食しますので、付着したときは速やかに水洗いしてください。
  - 7、水道水以外のものと混合しないでください。
  - 8、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
  - 9、芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
  - 10、作業をするときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
  - 11、必ず適切な保護具をお使いください。
  - 12、口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師にご相談ください。
  - 13、手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをしてください。  
異常のある場合は医師の診察を受けてください。
  - 14、子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。  
運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
  - 15、一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。  
開封後はなるべく早くご使用ください。
  - 16、作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
  - 17、取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
  - 18、用途以外には使わないでください。
  - 19、施工に専門知識・技術を要する為、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。  
※作業及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。  
※排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。  
●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。  
●製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

使用方法は裏面へ→

## 使用方法

### コンクリート・モルタル等の除去

いずれの場合におきましても、施工する前に、下記1~3を必ず行ってください。

- 1、コンクリート、モルタルの大きな塊を予め除去してください。
- 2、施工面のゴミ・ホコリ等を除去してください。
- 3、施工しない箇所や周辺を養生してください。

《洗浄、除去する場合》

- 4、原液～5倍希釈液で使用してください。(水道水で希釈)
- 5、薬品用ハケ・スポンジ等を使用して、全体にムラなく塗布してください。
- 6、10～15分程放置してから、ブラッシングしてください。
- 7、ブラッシングしながら十分に水洗いしてください。
- 8、除去が不十分な場合は5～7を繰り返してください。

《浸漬する場合》

- 4、3～10倍希釈液で使用してください。(水道水で希釈)
- 5、ポリ容器等に入れ、被洗浄物をドブ漬けてください。
- 6、3時間～24時間浸漬してください。
- 7、十分に水洗いしてください。

### 床面のスケール（エフロ・湯の華等）除去

施工する前に、下記1~3を必ず行ってください。

- 1、スケールの大きな塊を予め除去してください。
- 2、施工面のゴミ・ホコリ等を除去してください。
- 3、施工しない箇所や周辺を養生してください。

- 4、原液～20倍希釈液で使用してください。(水道水で希釈)
- 5、ジョーロで散布するか、スポンジやブラシ等に含ませて汚れ面に塗布してください。
- 6、スポンジやブラシ等でこすり洗いしてください。
- 7、大量の水またはお湯で洗い流してください。
- 8、除去が不十分な場合は5～7を繰り返してください。

### トイレの尿石除去

施工する前に、下記1、2を必ず行ってください。

- 1、施工面のゴミ・ホコリ等を除去してください。
- 2、施工しない箇所や周辺を養生してください。
- 3、原液約1Lを便器内のトラップに投入し、20～30分放置してください。
- 4、便器表面の黄ばみや黒ずみは、5～10倍希釈液をブラシやスポンジ等に含ませ、こすり洗いしてください。
- 5、大量の水で洗い流してください。
- 6、除去が不十分な場合は3、5または4、5を繰り返してください。

※記載の使用倍率は目安です。使用環境、汚れの具合により希釈倍率を決定してください。

※必ず支障のない箇所で試し施工をしてください。

※酸性タイプの洗浄剤ですので、必要に応じて中和、防錆処理をしてください。

※極端に長い時間の浸漬は腐食の原因となりますので、避けてください。

※亜鉛(メッキ含む)には使用しないでください。

※容器の底に溜まった沈殿物は除去してください。

※薬剤の効力は液中に小さなセメント塊を入れ、泡が出る間は使用できます。

#### 適合材質

クロムメッキ、タイル、御影石、十和田石、  
ガラス、木材、塩ビ、FRP

#### 非適合材質

アルミ、大理石、亜鉛メッキ

 **株式会社サンヒット商会**

東京都豊島区西巢鴨 1 - 15 - 1

TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728

商品ページは[こちら](#) 当社 HP は[こちら](#)

取扱店