

## コンクリート面のサビ・木汁と仮設機材のサビ除去

# サンヒット・サビとり剤

**SUNHIT**

**特 徴** サンヒット・サビとり剤は、コンクリート面のサビ・木汁除去および仮設機材のサビ除去剤です。  
コンクリート面に付着した赤サビ・木汁をサンダー等でこすり取らず、薬剤をつけたスポンジ等で拭く簡単な作業で除去します。  
仮設機材、ボルト類のサビ除去にも使用可能です。  
用途に応じて原液から20倍希釈にてご使用ください。  
毒物劇物に該当致しません。

**用 途** コンクリート面に付着した赤サビ・木汁の除去  
メタルフォーム・仮設機材・ボルト類のサビ除去

**荷 姿** 20kg (バッグインボックス)  
4kgポリ容器×4

**性 状**

| 外観     | pH | 比重        |
|--------|----|-----------|
| 無色透明液体 | 酸性 | 1.01~1.11 |

- 注 意**
- 1、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
  - 2、ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。  
本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺への影響をご確認ください。
  - 3、エアレス・スプレー・噴霧器等で絶対に施工しないでください。
  - 4、塗布したまま長時間放置しておくと機材を傷める恐れがありますのでご注意ください。
  - 5、大理石には使用しないでください。御影石の鏡面は艶ぼけすることがあります。
  - 6、垂鉛等を腐食しますので、付着したときは速やかに水洗いしてください。
  - 7、水道水以外のものと混合しないでください。
  - 8、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
  - 9、芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
  - 10、作業をするときは換気をよくし、必要に応じて局所排気設備のある所で作業してください。
  - 11、必ず適切な保護具をお使いください。
  - 12、口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師にご相談ください。
  - 13、手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをしてください。  
異常のある場合は医師の診察を受けてください。
  - 14、子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。  
運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
  - 15、一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。  
開封後はなるべく早くご使用ください。
  - 16、作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
  - 17、取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
  - 18、用途以外には使わないでください。
  - 19、施工に専門知識・技術を要する為、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。  
※作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。  
※排水・臭い・揮発性ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。  
●ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。  
●製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

使用方法は裏面へ→

使用方法 いずれの場合におきましても、施工する前に、下記1~2を必ず行ってください。  
1、施工面のゴミ・ホコリ等を除去してください。  
2、施工しない箇所や周辺を養生してください。

### コンクリート面に使用する場合

- 1、コンクリート面にたっぷり水を含ませてください。
- 2、3~5倍希釈を目安に使用してください。(水道水で希釈)
- 3、スポンジ等の柔らかい物を使用して、施工箇所の上部からこすり洗いしてください。
- 4、たっぷりの水で施工箇所を洗い流してください。
- 5、除去が不十分な場合は3、4を繰り返してください。

※施工面が常に濡れた状態を保ってください。

※一度に広範囲の施工は避けてください。

### 鉄製品のサビとりに使用する場合

#### 《浸漬する場合》

- 1、3~20倍希釈を目安に使用してください。(水道水で希釈)
- 2、ポリ容器等に入れ、被洗浄物をドブ漬けしてください。
- 3、30分~12時間浸漬してください。
- 4、十分に水洗いしてください。
- 5、除去が不十分な場合は2~4を繰り返してください。
- 6、除去できましたら乾燥させ必ず防錆剤を塗布してください。

#### 《浸漬不可の場合》

- 1、原液~5倍希釈を目安に使用してください。(水道水で希釈)
- 2、薬品用ハケ・スポンジ等を使用して全体にムラなく塗布してください。
- 3、10~15分程放置してください。
- 4、大量の水またはお湯で洗い流してください。
- 5、除去が不十分な場合は2~4を繰り返してください。
- 6、除去できましたら乾燥させ必ず防錆剤を塗布してください。

※記載の使用倍率は目安です。使用環境、汚れの具合により希釈倍率を決定してください。

※施工中は都度、施工面、対象物を確認してください。

※いずれの場合におきましてもサビが深い場合は除去に限界があります。

※必ず支障のない箇所で試し施工をしてください。

※酸性タイプの洗浄剤ですので、必要に応じて中和、防錆処理をしてください。

※極端に長い時間の浸漬は腐食の原因となりますので、避けてください。

※亜鉛(メッキ含む)には使用しないでください。

適合材質

クロムメッキ、タイル、御影石、十和田石、  
ガラス、木材、塩ビ、FRP

非適合材質

アルミ、大理石、亜鉛メッキ

 株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巣鴨 1-15-1

TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728

商品ページは[こちら](#) 当社 HP は[こちら](#)

取扱店